

INSTRUCTIEKAART COMPACT 3117 Jib B(E) autohoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Starten (foto 1)

- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden, om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en schakelt u de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de auto in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en in het midden van de cabine de PTO knop in te drukken (foto 1, A). gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met elektrisch werken heeft kunt u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine aan hebben en de schakelaar op de 220V kast omdraaien naar elektro. (foto 2)



Foto 1



Foto 2

Afstempelen (Let op gebruik altijd de stempelplaten)

- Wanneer de machine op zijn plek staat waar u wilt afstempelen zorg dan dat de schakelaar op foto 2 naar links staat, daarna kunt u met de hendels (foto 3 A,B) beide stempelpoten breed zetten (LET OP! De stempelpoten die u uitzet moeten volledig uitgeschoven zijn. De benen zijn volledig uitgeschoven wanneer de lampjes op foto 2 bij de benen gaan branden) met de overige vier hendels (foto 3 C,D,E,F) kunt de poten laten zakken en afstempelen
- Wanneer de machine correct is afgestempeld gaat de blauwe lamp (foto 2, A) branden.
- Zet de machine recht door gebruik te maken van de waterpass aan de linkerkant van de hendels. (max. scheefstand 1 graden)



Foto 3



Foto 4

Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u de schakelaar op foto 3 omzetten naar (rechts) bediening (blauw)
- **Haal de transportpen uit de Jib arm! Zie foto 5 !**
- U kunt nu werken vanuit de basket.

Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!



Foto 5

Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenarm omhoog doen door de meeste linkse zwarte hendel naar u toe te trekken (**foto 6, A**) totdat u boven de onderarm uit komt, haal nu **hendel B** naar u toe om de onderarm omhoog te doen tot +- 1 m. hoogte. Nu is de machine vrij om verder te bedienen.



Foto 6

- A) Bovenarm bediening
- B) Onderarm bediening
- C) Jib bediening altijd in combinatie met H
- D) Roteren
- E) Uit en in telescoperen
- F)
- G) Overload / max. werkbereik bereikt
- H) Naar links houden en hendel C bedienen = Jib bediening / schakelaar naar rechts en hendel C is jib rotatie
- I) Reset button
- J) Noodstop
- K) Start knop
- L) Nood pomp / aanzetten electro motor.
- M) Voor alarm overload
- N) Recht stand

Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven, dit betekent dat u eerst de bak moet recht zetten, Jib arm inklappen, intelescoperen, machine naar zijn rechtstand draaien (**lamp N** gaat branden bij rechtstand), onderarm naar beneden brengen, bovenarm naar beneden brengen, nu moet de JIB arm precies in zijn steun moeten vallen. Wanneer dit zo is kunt u de machine weer helemaal inklappen. En de PTO uitschakelen en rijden.

voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer 0184 43302