



**Hoogwerker
Centrum.nl**

Specialist in compacte Hoogwerkers!

OIL & STEEL
rups- en autohoogwerkers

Palazzani
rupshoogwerkers van 22-52m

**HOOGWERKER CENTRUM
NEDERLAND B.V.**
Ambachtsweg 4 - Hal 1
2964 LG Groot-Amers

Tel.: +31 (0) 184 43 30 22
info@hoogwerkercentrum.nl
www.hoogwerkercentrum.nl

INSTRUCTIEKAART rupshoogwerker Octopuss 17 (deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

!!! Controleer voor het werken altijd het oliepeil, hydraulisch en motorolie !!!
!!! hydr. oliepeil altijd controleren met ingevouwen (omhoog staande) afstempelpoten !!!
!!! Controleer altijd of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is !!!

Starten van de hoogwerker

- Controleer of de hoofdstroomschakelaar, rode sleutel aan de zijkant van de machine, ingeschakeld is, (rechtsom gedraaid).
- Sleutel in motor, zet de sleutel in de middelste stand op " I "
- Indien Mecklock antidiefstal systeem aanwezig, de sleutel goed inschakelen, rechtsom

Starten vanuit de basket

- Controleer of beide (twee) **rode stopknoppen**, in de basket en aan de zijkant van de machine uitstaan (dus **niet** ingedrukt)
- Druk op **de groene knop** om te starten vanuit de basket (met de 230Volt aangesloten start hiermee direct de elektromotor)
- Bij een koude brandstofmotor, altijd de **elektrische choke** in de basket gebruiken (**zwarte schakelaartje** aan de voorkant van het bedieningspaneel).
- Starten van de elektromotor werkt het zelfde zodra de 230V stekker is aangesloten met de stekker.

Hoogwerker verrijden/verplaatsen

- Als de machine net gestart is en het is koud, de brandstof motor even kort laten opwarmen
- Gebruik voor het verrijden / verplaatsen van de hoogwerker de beide rij-handels.
- (De rechter-handel voor de rechter rups en de linker handel voor de linker rups)
hoogwerker alleen verrijden wanneer de machine is ingevouwen en **niet** is afgestempeld.

Weegsysteem instellen, 120kg of 200kg in de basket

- met de keuzeschakelaar kun je het werkbereik instellen:
 - o 120 kg stand, max. 17 meter hoogte, max. 7 meter zijdelings
 - o 200 kg stand, max 15 meter hoogte, max 5,5 meter zijdelings
- **LET OP, de keuze schakelaar alleen gebruiken wanneer de machine volledig is ingevouwen, anders werkt de functie niet!!!!!!** (zie instructie invouwen)

Hoogwerker afstempelen

- Breng alle poten op de grond, desgewenst bij onverharde en onveilige ondergrond altijd de stempelplaten gebruiken (ook waar tegels kunnen verzakken)
- Als alle poten op de grond staan breng dan de hoogwerker op waterpas, zie het waterpasje aan de voor of zijkant van de machine.
- De machine is goed afgestempeld als de vier **oranje lampjes op de afstempelpoten** knipperen en wanneer het **groene controle lampje in de basket** voor goed afstempelen brandt
- Nu is de hoogwerker gereed om mee te werken

**voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen,
telefoonnummer (0184) 43 30 22**

OIL & STEEL

**De oplossing voor het snel en veilig
werken zonder steigers of ladders**

vervolg INSTRUCTIEKAART rupshoogwerker Octopuss 17

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Omhoog gaan

- Controleer of de bovenbediening staat ingeschakeld, met de keuzehandel aan de zijkant van de machine
- Altijd het veiligheidsvest gebruiken en de gordel aanhaken, in de daarvoor bestemde ogen
- Bij het omhoog gaan eerst de linkse zwarte handel gebruiken (bovenste arm vrijmaken van de machine)
- Nu is de machine vrij om verder te bedienen

Hoogwerker opvouwen

- Altijd eerst de telescoop en de JIB invouwen
- Daarna de machine / draaikrans rechtzetten, de machine staat recht als de twee rode peilen elkaar exact aanwijzen
- Daarna de onderste mast invouwen (de pantograaf)
- Als laatste de bovenste arm laten zakken
- De machine is goed ingevouwen wanneer u de rupsen kunt bedienen.
- Alleen bij een goed ingevouwen kunt u de afstempelpoten weer bedienen

Uitzetten van de hoogwerker

- Zet de motor uit met de stop knop (rode knop in de basket of aan de zijkant van de hoogwerker)
- Zet het contact uit (van de motor)
- Machine veilig achter laten, wat wil zeggen alle sleutels uit de hoogwerker halen:
 - o contactsleutel uit de brandstof motor
 - o rode hoofdstroom schakelaar, aan de zijkant van de machine
 - o sleutel van het weegsysteem
 - o mecklock antidiefstal sleutel

voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184) 43 30 22